HP 9200c Digital Sender Руководство пользователя





Руководство пользователя

Устройство HP 9200C Digital Sender

Авторские права и лицензия

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Воспроизведение, адаптация или перевод без предварительного письменного разрешения запрещены за исключением случаев, разрешенных законодательством об авторских правах.

Содержащаяся в данном документе информация может изменяться без уведомления.

Гарантии на продукцию и услуги НР устанавливаются в соответствующих заявлениях о гарантии, прилагаемых к такой продукции или услугам. Ничего из сказанного здесь не должно истолковываться как основание для дополнительной гарантии. Компания НР не отвечает за содержащиеся здесь технические или редакторские ошибки или опечатки.

Номер части Q5916-90924

Edition 1, 11/2004

Товарные знаки

Microsoft®, Windows® и Windows NT® являются зарегистрированными в США товарными знаками Microsoft Corporation.

Adobe® и Acrobat® являются зарегистрированными товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

Содержание

1 Основы устройства Digital Sender

Быстрый доступ к информации об устройстве Digital Sender	2
Ссылки в руководстве пользователя	2
Где найти информацию	2
Функции устройства HP 9200C Digital Sender	
Детали Digital Sender	5
Характеристики носителя	6
Программное обеспечение	7
Программное обеспечение Digital Sender	7
Управление зашитой цифровой отправки	8
Сетевая аутентификация	8
Зашишенная электронная почта	8
Зашита программного обеспечения	8
Управление защитой цифровой отправки Сетевая аутентификация Защищенная электронная почта Защита программного обеспечения	

2 Панель управления

Функции панели управления	10
Использование клавиш панели управления	10
Пояснение состояния устройства Digital Sender	11

3 Задания цифровой отправки

Загрузка документов	13
Загрузка документов в устройство АПД	13
Предотвращение замятий в устройстве АПД	14
Загрузка документов на стекло	14
Отправка документов	15
Процедура входа	15
Изменение параметров	16
Формат файлов	17
Использование электронной почты для отправки документа	17
Использование вторичной электронной почты	23
Передача документа по факсу	23
Отправка в папку	27
Отправка в рабочий поток	

4 Решение проблем

Замятия	32
Устранение замятий	32
Очистка	32
Замена майларового листа	35
Устранение неисправностей	36
Сообщения панели управления об ошибках	40

Приложение А Поддержка

Поддержка заказчиков НF	
-------------------------	--

Указатель

1

Основы устройства Digital Sender

В данном разделе приводится информация по следующим темам:

- Быстрый доступ к информации об устройстве Digital Sender
- <u>Функции устройства HP 9200C Digital Sender</u>
- Детали Digital Sender
- Характеристики носителя
- Программное обеспечение
- Управление защитой цифровой отправки

Быстрый доступ к информации об устройстве Digital Sender

Для поиска информации об устройстве HP 9200C Digital Sender можно использовать описанные ниже ресурсы.

Ссылки в руководстве пользователя

- Функции панели управления
- Задания цифровой отправки
- Решение проблем

Где найти информацию

К устройству Digital Sender прилагается несколько справочных руководств. Для получения дополнительной информации см. http://www.hp.com/support/9200C.

Руководство по началу работы НР 9200С Digital Sender (номер части Q5916-90904). Здесь приводятся подробные инструкции по установке и настройке устройства Digital Sender. Данное руководство прилагается к устройству Digital Sender.



Руководство пользователя HP 9200C Digital Sender (данный документ). Здесь содержится информация об использовании устройства Digital Sender и об устранении неисправностей. Данное руководство находится на компакт-диске документации, прилагаемом к устройству Digital Sender. Руководство доступно как в формате PDF, так и в формате Web-справки (CHM).



Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender (номер части Q5916-90944). Здесь содержится информация для администратора устройства Digital Sender, включающая полные инструкции по настройке всех функций Digital Sending, а также инструкции по обслуживанию и очистке. Данное руководство находится на компактдиске документации, прилагаемом к устройству Digital Sender. Руководство доступно как в формате PDF, так и в формате Web-справки (CHM).

Интерактивная справочная система. Утилита HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility содержит интерактивную справочную систему с информацией о параметрах цифровой отправки.

Функции устройства HP 9200C Digital Sender

Устройство HP 9200C Digital Sender помогает быстро и удобно преобразовать бумажные документы в электронный формат. С его помощью можно сканировать документы любого типа, а затем с помощью прилагаемого программного обеспечения HP Digital Sending Software (HP DSS) отправлять их по электронной почте, на факс или в сетевые папки. Кроме того, устройство Digital Sender позволяет настроить отправку документов получателям рабочих потоков вместе с метафайлами, которые содержат информацию о рабочем потоке, полученную с помощью панели управления устройства.

Аппаратные компоненты

Устройство оборудовано следующими аппаратными компонентами:

- АПД. Устройство оборудовано устройством АПД формата Legal, которое вмещает до 50 листов бумаги.
- Интерактивная сенсорная панель управления. Интуитивно понятные экранные меню и программные мастера помогут в выполнении задач по цифровой отправке.
- Планшетный сканер. Сканер формата Letter/A4 позволяет сканировать как чернобелые, так и цветные документы в полностраничном режиме в пределах 1 мм (0,04 дюйма) от края бумаги.
- Память. Устройство оборудовано 128 мегабайтами (Мб) оперативного запоминающего устройства (ОЗУ).
- Жесткий диск. К устройству прилагается 20-гигабайтный (Гб) внутренний жесткий диск для хранения документов и параметров.
- Взаимодействие. Для выполнения взаимодействия устройство оборудовано портом 10/100Base-Т и дополнительным разъемом расширенного ввода/вывода (EIO).
- HP Jetdirect Inside. Для гибкого взаимодействия с сетью устройство оборудовано встроенным сетевым интерфейсом.

Программные компоненты

С помощью программы HP DSS устройство Digital Sender обладает следующими функциями:

- Отправка по электронной почте. Сканирование документа и его отправка по электронной почте одному или нескольким получателям в форме файла PDF, JPEG, TIFF или MTIFF.
- Отправка по вторичной электронной почте (безопасность). Отправка документа с использованием надежного дополнительного решения электронной почты.
- Отправка на факс. Сканирование документа и его отправка по локальной сети на факс, Интернет-факс или на факс Windows® 2000. Данное устройство не обладает возможностями аналоговых факсимильных аппаратов.

- Отправка в рабочий поток. Сканирование документа и сохранение его вместе с файлом, содержащим дополнительную информацию о документе, в сетевой папке или на FTP-узле. Впоследствии приложение сторонних производителей может получать и декодировать эту информацию, а также выполнять необходимые операции с отсканированным изображением. В качестве целевого рабочего потока можно также настроить принтер, что позволит распечатывать отсканированные документы.
- Отправка в сетевую папку. Сканирование документа и его отправка в папку, расположенную в сети.

Детали Digital Sender

Перед использованием Digital Sender ознакомьтесь с деталями этого устройства.



- 1 Клавиша устранения замятия.
- 2 Панель управления.
- 3 Клавиша вкл./выкл.
- 4 Выходной приемник.
- 5 Подающий приемник АПД.



- 6 Кабель АПД.
- 7 Кабель панели управления.
- 8 Сетевой порт 10/100Base-T.
- 9 Порт EIO.
- 10 Разъем питания.



- 11 Фиксатор сканера.
- 12 Серийный номер.

Характеристики носителя

Устройство HP 9200C Digital Sender поддерживает следующие стандартные форматы бумаги:

- Letter: 215,9 на 279 мм (8,5 на 11 дюймов).
- Executive: 190 на 254 мм (7,5 на 10 дюймов).
- А4: 210 на 297 мм (8,3 на 11,7 дюймов).
- А5: 148 на 210 мм (5,83 на 8,27 дюймов).
- В5: 176 на 250 мм (6,9 на 9,8 дюймов).
- Legal (только из АПД): 215,9 на 355,6 мм (8,5 на 14 дюймов).

Плотность бумаги: от 60 до 120 г/м² (от 16 до 32 ф.).

В устройство АПД можно загрузить стопку до 50 листов бумаги, имеющую общую высоту до 5 мм.

Программное обеспечение Digital Sender

Чтобы воспользоваться всеми функциями Digital Sender, необходимо установить ПО HP Digital Sending Software версии 4.0 (HP DSS), поставляемое вместе с изделием на компакт-диске. Данное программное обеспечение работает в качестве службы на сетевом сервере. Устанавливать какое-либо программное обеспечение или драйверы на отдельные компьютеры пользователей не нужно.

Инструкции по установке программного обеспечения см. в *Руководстве по началу* работы *HP* 9200C Digital Sender, а самую последнюю информацию о программном обеспечении можно найти в файле замечаний по установке на компакт-диске HP DSS. Для получения полных инструкций по настройке программного обеспечения см. *Руководство по поддержке HP* 9200C Digital Sender.

Самые последние обновления программного обеспечения доступны в Интернете по адресу http://www.hp.com/support/dss.

Управление защитой цифровой отправки

Устройство Digital Sender разрабатывалось с учетом требований к безопасности. Для защиты процесса цифровой отправки в устройство включены различные специальные функции.

Сетевая аутентификация

Основной функцией защиты устройства Digital Sender является возможность запроса регистрационных сетевых параметров пользователя перед использованием функций цифровой отправки. Это предотвращает использование устройства и отправку документов неавторизированными пользователями.

Защищенная электронная почта

Специально для пользователей, заботящихся о безопасности при работе с электронной почтой, в устройстве существует параметр защищенной электронной почты. Некоторые программы электронной почты сторонних поставщиков предлагают услуги защищенной доставки сообщений. Функция вторичной электронной почты предназначена для работы с одной из таких программ для пользователей, которым требуется дополнительная защита данных. Эта функция отличается от обычной функции электронной почты тем, что все передаваемые между устройством и сервером HP DSS данные шифруются. В папке на сервере HP DSS создается сообщение электронной почты формата rfc822, включающее в себя вложение с отсканированными данными. Программное обеспечение электронной почты постоянно просматривает эту папку и при появлении в ней сообщения обрабатывает его и выполняет защищенную отправку.

Защита программного обеспечения

Также существуют функции защиты доступа к программному обеспечению HP DSS и другим программам, имеющим доступ к параметрам цифровой отправки. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender*.



Панель управления

Устройство снабжено интерактивной панелью управления, включающей в себя сенсорный экран для облегчения доступа к функциям цифровой отправки. В данном разделе приведена информация о функциях панели управления.

Функции панели управления

На панели управления устройства Digital Sender находятся следующие элементы.



- 1 Сенсорный графический экран.
- 2 Цифровая клавиатура.
- 3 Клавиша Сброс.
- 4 Клавиша Меню.
- 5 Клавиша и индикатор Режим ожидания.
- 6 Клавиша Состояние.
- 7 Клавиша Стоп.
- 8 Клавиша и индикатор Пуск.
- 9 Индикатор Внимание.
- 10 Индикатор Данные
- 11 Индикатор Готов.
- 12 Колесико управления контрастностью.

Использование клавиш панели управления

Клавиша	Функция
Сброс	Выполняет выход для текущего пользователя. Сбрасывает параметры задания в значения по умолчанию, заданные производителем или пользователем.
Меню	Отображает на экране панели управления интерфейс меню. Для получения полного списка элементов меню панели управления см. Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender.
Режим ожидания	Переводит устройство в режим ожидания, отключая некоторые функции устройства для экономии электроэнергии.
Состояние	Отображает информацию о состоянии устройства Digital Sender на экране панели управления.
Стоп	Отменяет задание, сканирование которого выполняется в данный момент. После завершения сканирования задание отменить нельзя.
Пуск	Запускает задание цифровой отправки или продолжает выполнение прерванного задания.

Пояснение состояния устройства Digital Sender

На устройстве Digital Sender находятся две клавиши и три индикатора для отображения и контроля состояния устройства Digital Sender. Следующая таблица содержит пояснения к индикаторам панели управления. Для получения информации об устранении неполадок устройства Digital Sender см. <u>Решение проблем</u>.

Элемент	Отображение состояния
Клавиша Режим ожидания	Если устройство находится в режиме ожидания, то на клавише светится зеленый светодиодный индикатор. Нажмите эту клавишу для входа в режим ожидания или выхода из него.
Клавиша Пуск	Светодиодный индикатор на данной клавише светится зеленым цветом, если устройство готово к сканированию. При возникновении неисправности он светится янтарным цветом.
Индикатор Готов	Светодиодный индикатор готовности светится, если устройство включено и готово к передаче данных, или мигает при попытке приостановки задания.
Индикатор Данные	Светодиодный индикатор данных светится, если задание было приостановлено. При передаче данных этот индикатор мигает.
Индикатор Внимание	Если светодиодный индикатор внимания светится или мигает, то в устройстве произошла ошибка.

Отображение состояния Digital Sender

Режим ожидания

После 60-минутного простоя устройство автоматически переходит в режим ожидания. В режиме ожидания многие операции Digital Sender отключаются для экономии электроэнергии. Для выхода из режима ожидания пользователю достаточно нажать любую клавишу на панели управления. На разогрев и выход из режима ожидания устройству требуется примерно 30 секунд. Параметры режима ожидания можно изменить с помощью меню панели управления **Конфигур. устр-ва**. Для получения информации об использовании этого меню см. *Руководство по поддержке НР 9200C Digital Sender*.



Задания цифровой отправки

В данном разделе приведены инструкции по выполнению обычных заданий цифровой отправки.

Загрузка документов

Чтобы загрузить документы для цифровой отправки, можно использовать устройство автоматической подачи документов (АПД) или стекло сканера. При загрузке документов воспользуйтесь следующими инструкциями.

Загрузка документов в устройство АПД

С помощью устройства АПД можно сканировать до 50 страниц за один раз (в зависимости от толщины страниц).

Для загрузки в устройство АПД выполните следующие действия:

- 1. Загрузите документ в устройство АПД **лицевой стороной вверх**. Для получения информации о характеристиках форматов бумаги см. <u>Характеристики носителя</u>.
- 2. Установите направляющие по формату документа.
- 3. При сканировании документов формата Legal вытащите подставку для бумаги из выходного приемника, чтобы обеспечить работу с бумагой большего формата.



4. Выполните необходимые изменения изображения и выберите параметры сканирования (дополнительную информацию см. в последующих разделах). Нажмите Пуск.

Примечание Перед сканированием двустороннего документа выберите соответствующий параметр на экране Настройки оригинала, чтобы устройство двусторонней печати АПД автоматически отсканировало обе стороны документа. Для получения дополнительной информации см. Изменение параметров оригинала.

Предотвращение замятий в устройстве АПД

Воспользуйтесь следующей информацией для предотвращения замятий при использовании АПД.

- При загрузке бумаги в устройство АПД убедитесь, что стопка имеет ровные края, а направляющие бумаги установлены по ширине сканируемой страницы.
- Не перегружайте устройство АПД. Устройство АПД рассчитано на 50 листов высокосортной бумаги плотностью 75 г/м² (20 ф.).
- Если на сканируемой с помощью АПД бумаге имеется сгиб, расправьте ее, как только возможно. Постарайтесь разгладить все морщины и сгибы на бумаге.
- Если сканируемая с помощью АПД бумага была скреплена с помощью скрепки, возможно, потребуется разделить листы в месте скрепления. Часто страницы слипаются (соединяются) из-за отверстий от скрепок.
- Снимите со сканируемых страниц наклейки и этикетки. Если после этикеток на бумаге осталось клейкое вещество, перед загрузкой бумаги в АПД его необходимо удалить.
- Если бумага имеет перфорационные отверстия или была скреплена металлической или пластмассовой гребнеобразной скрепкой, то проход такой бумаги через устройство АПД может быть затруднен.
- Если передний край сканируемой страницы слишком изношен или потерт, попробуйте перевернуть бумагу перед сканированием.
- На бумагу может воздействовать окружающая среда. Если рабочая среда имеет слишком низкую влажность, бумага может высохнуть и накапливать статическое электричество. Если бумага слишком сухая, листы начинают слипаться, что может привести к затруднениям при подаче из устройства АПД.

Загрузка документов на стекло

Используйте стекло сканера для сканирования небольших неплотных оригиналов (плотностью менее 46 г/м² или 12 ф.) или оригиналов нестандартного формата, например, квитанций, газетных вырезок, фотографий, а также старых или растрепавшихся документов. Стекло сканера также используется для копирования книг, журналов и руководств.

Для использования стекла сканера выполните следующие действия:

- 1. Откройте верхнюю часть устройства.
- 2. Поместите документ на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 3. Закройте верхнюю часть устройства.
- 4. При необходимости измените изображение и выберите параметры копирования. Нажмите Пуск.

Отправка документов

Устройство Digital Sender использует программное обеспечение HP Digital Sending Software (HP DSS) для отправки отсканированных документов напрямую нескольким типам получателей.

Процедура входа

При начале работы с устройством Digital Sender отображается следующий "начальный" экран. Отображаемые параметры являются параметрами цифровой отправки, включенными системным администратором.



Системный администратор может настроить устройство таким образом, что для использования некоторых или всех функций цифровой отправки потребуется ввести имя пользователя и пароль. При попытке использования функций, требующих аутентификации, отображается экран **регистрации**, изображенный на следующем рисунке. Нажмите клавиши **Имя пользователя** и **Пароль**, а затем для продолжения введите регистрационные сетевые параметры. Если Вы не уверены, что нужно использовать, обратитесь к системному администратору.

(its have			-
Paterstands	\exists		-1
Dumaier:) Evice		-

Для различных конфигураций сети необходимы различные регистрационные параметры.

- Сетевые системы Windows: "Имя пользователя", "Пароль", "Домен".
- Novell Bindery: "Имя пользователя", "Пароль", "Сервер".
- Novell NDS: "Имя пользователя", "Пароль", "Дерево", "Контекст".

После входа на начальном экране панели управления появится клавиша **ВЫХОД**. После завершения выполнения задания для выхода нажмите на панели управления эту клавишу или клавишу Сврос. Кроме того, после некоторого периода неактивности выполняется процедура автоматического входа. По умолчанию время тайм-аута равно 60 секундам. Данный параметр может быть изменен системным администратором.

Изменение параметров

Перед сканированием документа можно настроить два типа параметров:

- Параметры оригинала (исходного документа).
- Параметры сканирования.

Изменение параметров оригинала

Используйте экран **Настройки оригинала** для описания документа оригинала. Изменение этих параметров требуется только в том случае, когда параметры оригинала отличаются от используемых по умолчанию параметров, например, односторонний оригинал или оригинал формата A4 (в зависимости от страны/региона). Изменить эти параметры по умолчанию может системный администратор.



- 1 Вкладка Дополнительно.
- 2 Формат оригинала.
- 3 Ориентация страницы.
- 4 Число сторон (1-сторонний или 2-сторонний документ).
- 5 Клавиша Содержимое страницы.

Для определения содержимого сканирования (текст, фотография или смешанный документ) нажмите клавишу **Содержимое страницы**.

Для включения режима задания нажмите вкладку **Дополнительно** (описание этого параметра см. в разделе <u>Режим задания</u>).

Изменение параметров сканирования

Для каждого типа операций отправки определенные параметры сканирования окончательного варианта документа настраиваются на конкретных экранах. Описание этих параметров сканирования приведено в отдельных разделах далее.

Режим задания

Режим задания используется для обработки нескольких оригиналов (возможно, с листами разного формата) в одном задании. Активизировать режим задания можно путем указания на вкладке **Дополнительно** параметра **Описать оригинал**. Режим задания активизируется автоматически при указании двустороннего задания в параметрах **Описать оригинал** и использовании планшета для сканирования документа.

Формат файлов

Документы могут быть отсканированы и отправлены в одном из следующих форматов:

- PDF. Формат PDF используется по умолчанию и предоставляет наилучшее общее качество текста и графики. Однако для чтения файлов формата PDF у получателя должно быть установлено программное обеспечение Adobe® Acrobat® Viewer. При использовании данного формата создается одно вложение к сообщению электронной почты, содержащее все отсканированные страницы.
- JPG. Хотя файлы формата JPG имеют более низкое качество, чем у формата PDF, получатель может легко просматривать файлы JPG с помощью сетевого браузера. При использовании данного формата для каждой отсканированной страницы создается отдельное вложение к сообщению электронной почты. Получатель может работать с файлами JPG и импортировать их в различные программы.
- TIFF. TIFF представляет собой стандартный формат файлов, совместимый со многими компьютерными программами, с которыми получатель может свободно работать. При использовании данного формата для каждой отсканированной страницы создается отдельное вложение к сообщению электронной почты.
- MTIFF. MTIFF представляет собой многостраничный формат TIFF, сохраняющий все отсканированные страницы в одном вложении к сообщению электронной почты.

Файлы форматов MTIFF и PDF могут быть разбиты на несколько вложений электронной почты, если размер файла вложения электронной почты ограничивается сетью.

Использование электронной почты для отправки документа

С помощью данного устройства можно сканировать цветные и черно-белые документы, а также отправлять их на адрес электронной почты в виде вложений к сообщениям электронной почты Вложения могут быть отправлены в нескольких графических форматах, например, PDF, TIFF, MTIFF и JPG (см. <u>Формат файлов</u>). Это позволяет получателям обрабатывать эти документы в различных программах, соответствующих их потребностям. Полученные документы имеют качество, близкое к оригиналу, и могут быть напечатаны, сохранены или переадресованы на другой адрес.

Устройство выполняет сканирование с разрешением 600 точек на дюйм (т/д), но для отправляемых по электронной почте документов по умолчанию используется разрешение 150 т/д для уменьшения размера вложения. Оригиналы можно помещать на стекло сканера или в устройство АПД. Можно или принять параметры по умолчанию, или изменить параметры сканирования и формат файлов. Далее приведены параметры по умолчанию.

- Цветные файлы PDF (для просмотра вложения электронной почты у получателя должно быть установлено средство просмотра Adobe® Acrobat®)
- Оригиналы формата Letter или А4 (в зависимости от страны/региона)

Примечание

Примечание

Изменить эти параметры по умолчанию может системный администратор.

При нажатии расположенной на панели управления клавиши ЭЛ. ПОЧТА отображается следующий экран.



- 2 Клавиша Параметры электронной почты.
- 3 Клавиша Пуск.
- 4 Клавиша "Сообщение" (если используется).
- 5 Клавиша "Тема".
- 6 Клавиша "Копия".

Отправка простого сообщения электронной почты

Воспользуйтесь следующими инструкциями для того, чтобы отсканировать и отправить оригиналы формата Letter или A4, используя параметры по умолчанию.

- 1. Поместите документ в АПД лицевой стороной вверх или на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 2. На сенсорном экране панели управления нажмите клавишу ЭЛ. ПОЧТА.
- 3. При необходимости введите регистрационные сетевые параметры.
- Нажмите От и с помощью клавиатуры на экране введите адрес электронной почты. Для удаления неправильно введенных символов используйте клавишу возврата на одну позицию.
- Примечание Если перед использованием функции электронной почты от пользователя требуется регистрация, клавиша **От** будет недоступна. Программное обеспечение автоматически получит адрес электронной почты отправителя и добавит его в сообщение в качестве адреса отправителя.
 - 5. Нажмите Кому и введите адрес электронной почты получателя.
 - Нажмите Копия и введите адрес электронной почты получателя, которому необходимо отправить копию. Если по определенному адресу электронной почты необходимо отправить скрытую копию, нажмите клавишу СК и введите адрес получателя скрытой копии.
 - 7. Нажмите Тема и введите тему сообщения электронной почты.

- Нажмите Сообщение и введите сообщение, которое будет располагаться в основной части сообщения электронной почты. Максимальная длина сообщения ограничена 200 символами.
- Примечание Клавиша Сообщение доступна в том случае, если системный администратор включил соответствующий параметр. Если клавиша Сообщение недоступна, то программное обеспечение будет использовать сообщение по умолчанию.
 - 9. Нажмите клавишу **Пуск**, чтобы отсканировать документ и отправить сообщение электронной почты.

Использование функции автозаполнения

При вводе текста с помощью клавиатуры в полях **Кому,Копия,СК** или **От** на экране **Электронная почта** включается функция автозаполнения. По мере ввода необходимого адреса или имени на экране клавиатуры, устройство автоматически выполняет поиск в адресной книге и отображает первый совпадающий адрес. Можно принять это имя, нажав клавишу **ОК**, или продолжить ввод до нахождения функцией автозаполнения нужной записи. Если введен символ, не соответствующий ни одной записи адресной книги, текст автозаполнения пропадает, что указывает на ввод адреса, отсутствующего в адресной книге

Изменение параметров

Нажмите клавишу Параметры электронной почты, чтобы открыть соответствующий экран.



- 1 Черно-белая или цветная копия.
- 2 Параметр резкости.
- 3 Параметр удаления фона.
- 4 Размер файла (маленький, стандартный или большой).
- 5 Разрешение (т/д).
- 6 Тип файла.

Перед отправкой документа по электронной почте можно настроить следующие параметры:

- Цветная: выберите черно-белая или цветная копия.
- Тип файла: выберите PDF, TIFF, MTIFF или JPG.

Примечание Если документ состоит из нескольких страниц, то при использовании форматов PDF и МТІFF создается одно вложение к электронной почте, содержащее все страницы. При использовании форматов TIFF и JPG для каждой отсканированной страницы создается отдельный файл. Для получения дополнительной информации о формате файлов см. <u>Формат файлов</u>.

- Разрешение: 75, 150, 200 или 300 т/д.
- Размер файла: маленький, стандартный или большой.

Примечание

На размер файла влияет множество факторов. Для получения дополнительной информации о размере файла см. Управление размером файла.

Улучшение изображения: изменение параметров резкости или удаления фона для сканируемого изображения. Резкость влияет на контуры оригинала, поэтому размытый или мелкий текст и графика воспроизводятся более четко. Удаление фона полезно в том случае, если оригинал напечатан на цветной бумаге или является двусторонним. Удаление фона предотвращает образование на полученном изображении штрихов и размытых областей.

Кроме этих параметров можно также указать параметры документа оригинала. Для этого на экране панели управления нужно нажать клавишу **Описать оригинал**. Для получения подробной информации об этих параметрах см. <u>Изменение параметров</u> оригинала.

Управление размером файла

При отправке файлов по электронной почте очень важно следить за их размером. Большие файлы загружаются дольше и могут быть отвергнуты или разбиты на несколько частей принимающим сервером электронной почты.

Далее приведены приблизительные варианты размеров файлов для различных типов документов:

Тип документа	Тип файла	Параметр DPI	Параметр размера файла	Размер файла с отсканиро? ванным изображением
Одна страница формата Legal с цветной графикой	JPG	300 т/д	Большой	2 M6
Одна страница формата Legal с текстом и цветной графикой	PDF	150 т/д	Стандартный	517 Кб

Тип документа	Тип файла	Параметр DPI	Параметр размера файла	Размер файла с отсканиро? ванным изображением
Одна страница формата Executive с черно-белым текстом	TIFF	75 т/д	Маленький	9 Кб

Управлять размером вложений электронной почты можно одним из следующих двух способов:

- Настройка разрешения сканирования.
- Настройкой параметра Размер файла.

В соответствии с информацией в разделе <u>Изменение параметров</u> перед сканированием документа в форме **Параметры электронной почты** можно настроить разрешение сканирования. Для электронной почты можно использовать разрешение 75, 150, 200 или 300 т/д. По умолчанию используется разрешение 150 т/д. Используйте параметр 75 т/д при сканировании очень большого документа или для уменьшения размера вложения. Качество изображения снизится, но размер файла значительно уменьшится.

При выборе разрешения необходимо учитывать то, как отсканированный документ будет использоваться. Если документ содержит только текст, который будет просматриваться на компьютере, 75 т/д будет достаточно. Если текст будет распечатываться, нужно использовать разрешение 150 т/д. Разрешение 300 т/д необходимо только для сканирования цветных графических изображений для последующей печати, например, фотографий.

Параметр Размер файла определяет уровень сжатия, применяемый к файлу службой HP DSS перед его отправкой по электронной почте. Можно выбрать "Маленький", "Стандартный" или "Большой". По умолчанию используется "Стандартный". Если необходимо получить файл минимального размера, выберите значение Маленький. Качество изображения снизится, но размер файла значительно уменьшится.

При настройке конфигурации цифровой отправки системный администратор может ограничить размер вложений цифровой отправки. В этом случае при превышении максимального размера вложения будет разбито на несколько частей, каждая из которых будет отправлена в отдельном сообщении электронной почты.

Использование адресной книги

С помощью функции адресной книги устройства Digital Sender можно отправлять сообщения сразу нескольким получателям. Чтобы открыть адресную книгу, на экране клавиатуры нажмите клавишу 💷.



- 1 Клавиша Все (отображение всех адресных книг).
- 2 Клавиша Персональная (отображение персональной адресной книги пользователя).
- 3 Клавиша Сведения (отображение сведений о выбранной адресной книге).
- 4 Клавиша Добавить.
- 5 Список выбранных адресов.
- 6 Клавиша Удалить.
- 7 Список адресов.

На устройстве доступны адресные книги следующих четырех типов:

- Общая. Эти адреса доступны всем пользователям. Они обычно поступают с сетевого сервера LDAP с помощью службы HP DSS.
- Персональная. Эти адреса поступают из пользовательского списка контактов Outlook. Они доступны только в том случае, если пользователь выполнил вход, а в качестве сетевого сервера электронной почты используется Microsoft® Exchange.
- Гостевая. Пользователи, не прошедшие аутентификацию, могут сохранять адреса в гостевой адресной книге. Они могут также просматривать содержимое этой книги. В данной адресной книге объединены адреса из гостевых книг всех устройств Digital Sender и других устройств, использующих ту же службу HP DSS.
- Личная. Пользователи, прошедшие аутентификацию, могут сохранять адреса на устройстве и использовать их при следующем входе. Пользователь может пользоваться этой личной адресной книгой после выполнения процедуры входа на любом другом устройстве Digital Sender или устройстве, использующем ту же службу HP DSS.

Создание списка получателей

Для создания списка получателей на сенсорном экране выполните следующие действия:

- 1. Нажмите клавишу ЭЛ. ПОЧТА.
- 2. Нажмите клавишу Кому для отображения экрана клавиатуры.
- 3. Введите первую букву имени. Нажмите клавишу (), чтобы открыть адресную книгу. Перемещение по адресной книге выполняется с помощью полосы прокрутки. Держите палец на стрелке для быстрого перемещения по списку.

- 4. Выделите имя получателя и нажмите клавишу Добавить. Вид отображаемой адресной книги можно изменить, нажав клавишу Все для просмотра всех доступных адресных книг, или клавишу Персональная, чтобы просмотреть только адреса из адресной книги Outlook. Удалить получателя из списка получателей можно, выделив его в списке и нажав клавишу Удалить.
- После окончания создания списка получателей нажмите клавишу OK. Имена из списка получателей появятся в текстовой строке экрана клавиатуры. В адресную книгу можно добавить получателя, введя его адрес электронной почты с помощью клавиатуры.
- Нажмите OK на экране клавиатуры. Введите всю необходимую информацию в полях Копия, Тема и Сообщение на экране Электронная почта. Просмотреть список получателей можно с помощью нажатия клавиши со стрелкой вниз в поле Кому.
- 7. Нажмите сенсорную клавишу **Пуск** или нажмите клавишу **Пуск** на панели управления, чтобы отправить сообщение электронной почты.

Редактирование адресной книги

При просмотре персональной адресной книги в левом нижнем углу экрана **Адресная** книга появится клавиша **Правка**. Клавиша **Правка** используется для добавления и удаления адресов в адресной книге.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации об адресных книгах устройства Digital Sender и настройке цифровой отправки см. *Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender*.

Использование вторичной электронной почты

Если системный администратор сделал данную функцию доступной, то на начальном экране появится соответствующий параметр. Функция вторичной электронной почты необходима для обеспечения дополнительной безопасности данных. Эта функция отличается от обычной функции электронной почты тем, что все передаваемые между устройством и сервером HP DSS данные шифруются. В папке на сервере HP DSS создается сообщение электронной почты формата rfc822, включающее в себя вложение с отсканированными данными. Программное обеспечение электронной почты постоянно просматривает эту папку и при появлении в ней сообщения обрабатывает его и выполняет защищенную отправку. Для получения дополнительной информации о настройке функции вторичной электронной почты см. *Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender*.

Отправка сообщения по электронной почте при использовании параметра вторичной электронной почты выполняется как обычно.

Передача документа по факсу

Если системный администратор сделал данную функцию доступной, то устройство может отсканировать документ и отправить его, используя передачу факсов по локальной сети, передачу факсов через Интернет или службу факсов Windows 2000.

Примечание Функции аналогового факса на устройстве Digital Sender недоступны.

При нажатии клавиши ФАКС на экране панели управления отображается следующий экран.

	2
	Image: Second
	 Список получателей факса. Клавиши быстрого набора. Клавиша Настройка. Клавиша Быстрый набор. Клавиша Удалить. Клавиша Оповещение. Клавиша Параметры. Клавиша След. номер. Клавиша Телеф. книга.
	Для выполнения отправки факса следуйте приведенным ниже инструкциям.
	 Поместите документ в АПД лицевой стороной вверх или на стекло сканера лицевой стороной вниз.
	2. На панели управления нажмите ФАКС.
	 Для ввода номеров факсов, на которые необходимо отправить документ, воспользуйтесь клавиатурой на панели управления или одной из клавиш быстрого набора (инструкции по настройке клавиш быстрого набора приведены в следующем разделе).
Примечание	 При отправке более чем на один номер факса нажмите След. номер для перехода к новой строке и введите следующий номер.
	 Для отправки факса нажмите Пуск. Сообщения о состоянии будут сигнализировать о выполнении операции отправки факса.
Примечание	– Если системный администратор включил коды оплаты, возможно потребуется ввести код оплаты после нажатия клавиши Пуск . Отправка факса не будет выполнена, пока не будет введен код оплаты.

Изменение параметров

На экране "Факс" нажмите клавишу Параметры, а затем для просмотра параметров нажмите Параметры факса.



1 Параметры резкости и удаления фона

Перед отправкой факса для настройки параметров резкости или удаления фона можно изменить значения параметров на экране **Улучшение изображения**.

Оповещение об успешной или неудачной отправке факса

При использовании продукта отправки факсов по локальной сети можно настроить получение электронных сообщений о состоянии отправляемых факсов. При выборе соответствующего продукта отправки факсов по локальной сети на главной странице факса появится кнопка **Оповещение**. Для выбора получения сообщений о состоянии каждого отправляемого факса или только о возникновении ошибки щелкните на этой кнопке.

При использовании Интернет-факса или факса Windows 2000 оповещения о состоянии факса недоступны.

Использование быстрого набора и клавиш быстрого набора

С помощью клавиш быстрого набора с правой стороны экрана факса можно сохранить часто используемые номера факсов или списки номеров, чтобы их можно было восстановить одним нажатием клавиши. Сначала необходимо создать номера быстрого набора, а затем назначить их соответствующим клавишам быстрого набора.

Добавление нового быстрого набора

Для добавления нового номера быстрого набора следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1. На экране Факс нажмите клавишу Быстрый набор.
- 2. Нажмите вкладку Дополнительно.
- 3. Нажмите клавишу Новый быстрый набор.
- 4. С помощью клавиатуры панели управления введите номера. Можно ввести один номер или указать список номеров.

- 5. Для добавления названия к записи быстрого набора нажмите клавишу **Имя**. С помощью появившейся клавиатуры введите имя.
- 6. Для сохранения записи нажмите ОК.

Назначение номера быстрого набора клавише быстрого набора

Для назначения номера быстрого набора клавише быстрого набора следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1. На экране Факс на панели управления нажмите клавиш Настройка.
- 2. Нажмите клавишу, которой хотите назначить номер быстрого набора.
- 3. Выберите запись быстрого набора, нажав флажок.
- 4. Для возврата к экрану **Факс** нажмите **ОК**. Сообщение на экране укажет, что выбранная клавиша запрограммирована.

Удаление быстрого набора

Для удаления ненужного номера быстрого набора следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1. На экране Факс нажмите клавишу Быстрый набор.
- 2. Нажмите вкладку Дополнительно.
- 3. Нажмите клавишу Удалить быстрый набор.
- 4. Для перемещения по списку используйте стрелки. Нажмите флажок рядом с каждой записью быстрого набора, которую нужно удалить.
- 5. Нажмите клавишу ОК.
- 6. Программа выдаст запрос для подтверждения операции удаления. Для удаления выбранных записей быстрого набора нажмите **Да**.

Примечание Если номер быстрого набора назначен клавише быстрого набора, автоматически выполняется отмена назначения.

Использование телефонной книги

С помощью функции телефонной книги факса можно отправлять факсы сразу нескольким получателям.

1. Для открытия телефонной книги факса на экране **Факс** на панели управления нажмите клавишу **Телеф. книга**. С левой стороны экрана в списке **Телефонная** книга факса появятся номера или списки номеров факсов.

Примечание Если пользователь выполнил процедуру регистрации в устройстве, номера факсов могут быть восстановлены из контактного списка Exchange пользователя. Для просмотра списка нажмите клавишу Персональная (если она доступна). Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.

- 2. Для добавления адресов в список факсов выберите нужные записи и нажмите клавишу **Добавить**.
- 3. Для подтверждения списка адресов и возврата к экрану Факс нажмите ОК.
- 4. Для отправки факса нажмите Пуск.

Для получения информации о добавлении элементов в телефонную книгу обратитесь к своему системному администратору.

Отправка в папку

Если системный администратор включил функцию отправки в папку, на устройстве можно выполнять сканирование и отправку файла в папку, которая находится в сети. Функцию отправки в папку поддерживают следующие операционные системы: Windows 98, Windows NT®, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Novell NetWare.

Примечание

Для использования этой функции или для отправки файла в конкретную папку может потребоваться выполнить аутентификацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.

Если на экране панели управления нажать параметр ПАПКА, появится следующий экран.



- 1 Клавиша Имя файла.
- 2 Клавиша Параметры папки.
- 3 Клавиша **Прочее**.
- 4 Список папок.

Для сканирования документа и отправки его в папку следуйте приведенным ниже инструкциям.

- 1. Поместите документ в АПД лицевой стороной вверх или на стекло сканера лицевой стороной вниз.
- 2. На экране панели управления нажмите ПАПКА.
- 3. Все указанные администратором папки появятся в списке Папки. Для выбора существующего пути нажмите флажок. Для указания новой папки нажмите клавишу Прочее. С помощью появившейся клавиатуры введите путь к папке. Для сохранения нового пути на экране клавиатуры нажмите ОК. Программное обеспечение выполнит проверку действительности указанного пути.
- Примечание При указании папки необязательно, что она будет храниться в списке постоянно. Если необходимо добавить новую папку в список по умолчанию, обратитесь к системному администратору.

- 4. Укажите имя файла, нажав клавишу Имя файла. На экране Имя файла появится клавиатура, с помощью которой можно ввести имя файла. Определение имени файла является необязательным. Если имя файла не указано, программное обеспечение назначит файлу уникальное имя при его сохранении.
- 5. При готовности к отправке для начала сканирования документа нажмите **Пуск**. Сообщения о состоянии будут сигнализировать о выполнении операции.

Изменение параметров

Перед выполнением отправки в папку с помощью клавиши Параметры папки можно изменить следующие параметры:

- Параметры сканирования: выберите черно-белое или цветное сканирование.
- Тип файла: выберите PDF, TIFF, MTIFF или JPG.

Примечание

Если документ состоит из нескольких страниц, в формате PDF и MTIFF он преобразуется в один файл, содержащий все страницы. При использовании форматов TIFF и JPG для каждой отсканированной страницы создается отдельный файл. Для получения дополнительной информации о формате файлов см. <u>Формат файлов</u>.

- Разрешение сканирования: 75, 150, 200, 300, 400 или 600 т/д.
- Размер файла: маленький, стандартный или большой.
- Улучшение изображения: изменение параметров резкости или удаления фона для сканируемого изображения.

Отправка в рабочий поток

Если системный администратор включил функцию рабочих потоков, сканирование и отправку документа можно выполнять в настроенный рабочий поток. Рабочий поток позволяет вместе с отсканированным документом отправлять дополнительную информацию в указанную сеть или на сервер FTP. Запросы панели управления используются для сбора конкретной информации. Впоследствии приложение сторонних производителей, контролирующее сетевую папку или сервер FTP, при выполнении необходимых операций с отсканированным изображением может получать и декодировать эту информацию. В качестве целевого рабочего потока можно также настроить принтер, что позволит пользователям отправлять отсканированные документы напрямую на сетевой принтер для печати.

При нажатии клавиши РАБОЧИЙ ПОТОК на экране панели управления отображается следующий экран.

) Vischillow	Access 12 - 27 2 - 27
&-haraneting	
a customing t	
- Stratom Najiy	
in animarkay	

1 Клавиши настраиваемого рабочего потока.

Для отправки в рабочий поток нажмите одну из клавиш настраиваемых рабочих потоков. Клавиши рабочих потоков настраивает администратор. При выборе некоторых клавиш рабочих потоков для выполнения операции необходимо ввести дополнительную информацию. Возможно, потребуется указать конкретный тип файла для сканируемого документа или ввести данные, требуемые программным обеспечением, например, системой управления документами, чтобы обработка файлов, отправляемых конкретным получателям, могла быть выполнена автоматически. Для получения дополнительной информации о настройке рабочих потоков см. *Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender*.



Решение проблем

В данной главе содержится информация об устранении неисправностей, возникающих при работе с устройством. Для получения дополнительной информации об устранении неисправностей см. *Руководство по поддержке HP 9200C Digital Sender*.

Замятия

Для выполнения очистки устройства, а также для принятия мер по предотвращению замятий бумаги следуйте инструкциям в этом разделе.

Совет Чтобы предотвратить замятия бумаги, следуйте инструкциям в разделе Предотвращение замятий в устройстве АПД.

Устранение замятий

Для устранения замятий в АПД устройства Digital Sender следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Чтобы открыть крышку АПД, нажмите клавишу устранения замятий.



- 2. Извлеките из этой области замятый носитель.
- 3. Проверьте, что все кусочки носителя извлечены.
- 4. Закройте крышку АПД.



Очистка

Чтобы избежать замятий бумаги, для очистки устройства Digital Sender следуйте приведенным ниже инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

1. Откройте АПД.



2. Ролики расположены рядом с виниловыми калибровочными рейками.



3. Протрите ролики чистой, смоченной в воде тканью, не оставляющей волокон.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

Не брызгайте воду непосредственно на ролики. Это может привести к повреждению устройства.

4. Закройте АПД.



5. Чтобы открыть крышку АПД, нажмите клавишу устранения замятий.



6. Найдите расположение роликов.



7. Протрите ролики чистой, смоченной в воде тканью, не оставляющей волокон.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ

Не брызгайте воду непосредственно на ролики. Это может привести к повреждению устройства.

8. Найдите пластину разделения.



- 9. Протрите пластину чистой, смоченной в воде тканью, не оставляющей волокон.
- 10. Закройте крышку АПД.



Замена майларового листа

Если на отсканированных изображениях появляются вертикальные полосы, как показано на рисунке ниже, возможно, необходимо заменить майларовый лист в основании АПД. К устройству прилагается конверт, в котором находятся три дополнительных майларовых листа с инструкциями по установке. Конверт находится сзади винилового покрытия АПД, как показано на следующем рисунке.



Для замены майларового листа следуйте инструкциям в конверте.

Примечание

Если необходимо, дополнительные майларовые листы можно заказать у ближайшего торгового представителя HP. Номер детали HP: Q6496A.

Устранение неисправностей

Для устранения проблем при установке устройства Digital Sender следуйте приведенным ниже инструкциям.

Проблема	Способ устранения
Устройство Digital Sender не работает.	 Проверьте надежность подключения шнура питания к устройству и к розетке питания.
	• Убедитесь, что устройство включено.
	 Закройте все сообщения на экране панели управления.
	 Проверьте надежность подключения сетевого кабеля к устройству.
	 Проверьте, горит ли один из зеленых индикаторов, расположенных над сетевым портом устройства.
Устройство не принимает введенный пароль.	 Убедитесь, что был введен правильный пароль.
	 Пароли зависят от регистра клавиатуры. Убедитесь, что при вводе пароля была использована правильная комбинация прописных и строчных букв.
	 Попросите системного администратора проверить настройку аутентификации HP DSS.
При использовании АПД отсканированные страницы чистые или имеют повторяющиеся дефекты.	Проверьте, не находится ли сканируемая страница на стекле.
На отсканированном изображении появились вертикальные полосы. АавbСсАа АавbСсАа АавbСсАа АавbСсАа	Выполните очистку АПД и стекла. См. Очистка. Если проблема не будет решена, замените майларовый лист. См. <u>Замена</u> майларового листа.

Проблема	Способ устранения
Неправильное размещение отсканированного изображения на странице. АаВbC АаВbC АаВbC АаВbC	Возможно, необходимо выполнить калибровку сканера. Для получения дополнительной информации см. <i>Руководство по поддержке НР 9200C Digital</i> <i>Sender</i> .
Изображение имеет плохое качество.	 Проверьте правильность размещения отправляемого документа: лицевой стороной вверх в АПД или лицевой стороной вниз на стекле.
	 Убедитесь, что стекло является чистым. Если стекло испачкано, протрите его сухой мягкой тканью.
	 Если сканирование выполнялось из АПД, попробуйте сканировать со стекла. Если отсканированное со стекла изображение лучше, выполните очистку АПД. См. <u>Очистка</u>.
	 Если возможно, для улучшения качества изображения попробуйте изменить такие параметры, как разрешение или тип файла.
Устройство АПД часто захватывает несколько листов бумаги одновременно, захватывает листы с перекосом или с их замятием.	 Выровняйте направляющие так, чтобы они слегка прилегали к стопке бумаги, не сжимая ее.
	 В зависимости от типа носителя устройство АПД может вмещать до 50 листов.
	 Приемный лоток может вмещать до 50 листов. Проверьте, что в приемном лотке не превышен данный лимит.
	 Очистите пластину разделения и ролики. См. <u>Очистка</u>.
	 Если недавно выполнена замена майларового листа, проверьте правильность его установки. См. <u>Замена</u> <u>майларового листа</u>.
	 Возможно, тип загруженного носителя не соответствует требуемым характеристикам. Для получения информации о характеристиках бумаги см. <u>Загрузка документов в устройство АПД</u>.
	 Для получения дополнительной информации см. <u>Предотвращение</u> замятий в устройстве АПД.

Проблема	Способ устранения
Сообщение электронной почты не приходит по указанному адресу.	 Если адрес электронной почты введен с панели управления, повторно отправьте сообщение, убедившись, что адрес указан правильно и используется правильный формат (без пробелов, используется знак @ и точка).
	 Повторно отправьте сообщение. Убедитесь, что имя в поле От указано в правильном формате, чтобы сообщение не было отклонено и чтобы оно было доставлено обратно при сбое передачи.
	 Попросите администратора посмотреть журнал активности на предмет возможного возникновения проблем.
Факс не отправляется на указанный аппарат факсимильной связи.	 Если номер факса был введен на панели управления, повторно отправьте документ, убедившись, что номер факса указан правильно.
	 Аппарат факсимильной связи получателя выключен или неисправен (например, закончилась бумага или тонер). Свяжитесь с получателем.
	 Система может быть занята (отправляет другие факсы или ожидает повторного набора номера другого получателя факса). Возможно, системой был достигнут верхний предел ожидания передачи факса. Подождите, а затем повторите передачу.
	 Для получения информации о передаче проверьте полученные уведомления факса (например, уведомление по электронной почте в почтовом ящике, если используемая служба факсов поддерживает данные отчеты).
	• Отправьте факс еще раз.
	 Если проблема не будет устранена, посмотрите в журнале, какой протокол факса используется. В журналах обычно содержится информация о том, почему произошел сбой при передаче факса. Расположение журнала факса зависит от используемого способа факсимильной связи.
Отправляемый в папку документ не появляется в целевой папке.	• Отправьте документ еще раз.
	 Проверьте, не изменено ли имя файла во избежание дублирования имен.
	 Попросите администратора посмотреть журнал активности на предмет сообщений об ошибках.

Проблема	Способ устранения
У отправленной страницы обрезана нижняя часть.	При отправке со стекла страница документа может быть слишком длинной. Максимальным форматом сканируемых со стекла документов является А4 или 210 на 297 мм (8,27 на 11,69 дюймов).
На панели управления отображается неправильный язык.	 Для установки правильного языка воспользуйтесь меню панели управления. 1. Нажмите клавишу Меню. 2. На экране панели управления выберите Конфигурация устройства (третий пункт меню). 3. Нажмите Установка системы (четвертый пункт меню).
	4. Нажмите Язык (последний пункт меню).
	5. Нажмите нужный язык.

Сообщения панели управления об ошибках

Эти сообщения могут появляться на экране панели управления устройства Digital Sender. Если необходимо, для закрытия сообщений об ошибках используйте приведенные ниже инструкции.

Сообщение	Описание или способ устранения
Адресная книга переполнена. Чтобы добавить адрес, необходимо удалить один из существующих адресов.	Так как адресная книга переполнена, нельзя в нее добавить еще один адрес. Объем адресной книги: 200000 записей. Удаление адресов выполняется с помощью клавиши Правка на экране Адресная книга панели управления при выборе параметра Удалить.
Доступ запрещен	Попытка использования функции, для выполнения которой необходима соответствующая авторизация. Обратитесь к системному администратору.
Доступ запрещен МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНЫ	Системный администратор ограничил доступ к выбранному меню.
ОТКРЫТА КРЫШКА АПД	Закройте крышку АПД. Следуйте инструкциям в диалоговом окне на экране.
АПД Пустой	Перед началом работы с устройством Digital Sender необходимо загрузить документ в АПД или на стекло.
Устройство АПД переполнено	Слишком много листов загружено в АПД. Извлеките несколько листов. В устройство АПД можно загрузить стопку до 50 листов бумаги, имеющую общую высоту до 5 мм или 0,2 дюйма.
Затор бумаги в АПД	В АПД произошло замятие бумаги. Следуйте инструкциям в диалоговом окне на экране (см. <u>Замятия</u>).
ОШИБКА ПРИ ЗАХВАТЕ БУМАГИ УСТРОЙСТВОМ АПД	Проверьте, чтобы оригинал состоял не более чем из 50 страниц. Следуйте инструкциям в диалоговом окне на экране. См. Предотвращение замятий в устройстве АПД.
ОШИБКА: ПЕРЕКОС АПД	Проверьте, чтобы направляющие были выровнены по краям оригинала и все страницы оригинала имели одинаковый формат. Следуйте инструкциям в диалоговом окне на экране. См. <u>Предотвращение замятий</u> <u>в устройстве АПД</u> .
Неправильная информация при аутентификации. Введите информацию еще раз.	Используемые имя пользователя и пароль являются неправильными. Введите информацию еще раз. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.

Сообщение	Описание или способ устранения
Требуется аутентификация	Для доступа к выбранной функции необходимо ввести имя пользователя и пароль. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.
Отмена задания отправки	Устройство отменило задание отправки. Это сообщение будет появляться, пока задание находится в режиме приостановки и остались какие-либо данные.
ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛИ. ПРОВЕРЬТЕ БЛОКИРОВКУ СКАНЕРА.	Возникла проблема со сканером. Проверьте фиксатор сканера, чтобы он находился в положении разблокировки. Для определения расположения фиксатора сканера см. <u>Детали</u> <u>Digital Sender</u> . Выключите и включите устройство.
Пров. стекло и удалите всю бумагу, а затем нажмите "Пуск".	Необходимо убрать документ со стекла сканера.
Очистка журн.событий	Устройство выполняет очистку журнала событий.
Сервер цифровой передачи не отвечает.	Устройство Digital Sender не может
перемежается с сообщением	установить соединение с сервером HP DSS. Проверьте сетевое соединение и попросите
Обратитесь к администратору	администратора проверить, работает ли сервер HP DSS.
Отправка через шлюз эл. почты не принята из-за слишком большого размера вложенного файла.	Отсканированные документы превысили ограничение сервера электронной почты по размеру. Выполните повторную отправку задания, снизив разрешение, уменьшив размер файла или количество страниц.
Шлюз электронной почты не отвечает	На шлюзе электронной почты произошел тайм- аут. Попробуйте выполнить повторную отправку. Если проблема не будет устранена, обратитесь к системному администратору.
Отказ в отправке через шлюз электронной почты из-за адреса.	Один или несколько адресов электронной почты неправильные. Проверьте адреса и склова отправьте задание
перемежается с сообщением	
Сбой задания	
Ошибка при выполнении цифровой отправки задания. Сбой задания	Ошибка произошла во время обработки задания отправки электронной почты. Проверьте правильность указанных адресов электронной почты получателей и снова попробуйте отправить задание. Если ошибка повторится, попросите администратора сети проверить правильность работы сервера SMTP.
Журнал событий пуст	Выполнена попытка просмотра пустого журнала событий путем выбора на панели управления параметра Отображение журнала событий.

Сообщение	Описание или способ устранения
Файловая система флэш-памяти переполнена	Флэш-диск или файловая система достигли максимального заполнения. Дождитесь отправки ожидающих заданий и попробуйте снова.
Флэш-память защищена от записи	Флэш-файл защищен и новые файлы не могут быть записаны.
	Для закрытия этого сообщения на экране необходимо выключить и снова включить устройство.
	Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
Цифровая отправка НР: Ошибка доставки	Попробуйте повторно отправить задание. Если проблемы возникнут снова, проверьте сетевое соединение и обратитесь к системному администратору.
Идет инициализация постоянной памяти	Это сообщение появляется на короткое время во время включения питания при инициализации жесткого диска устройства.
Внутренний диск не функционирует	Произошел сбой внутреннего жесткого диска. Выключите и снова включите устройство. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
Сервер LDAP не отвечает. Обратитесь к администратору.	Устройство не может установить соединение с сервером LDAP. Обратитесь к системному администратору.
Имя уже добавлено в список	В одну из адресных книг устройства Digital Sender выполнена попытка добавления существующего имени.
Для цифровой отправки требуется наличие сетевого соединения. Обратитесь к администратору.	Устройство не может установить соединение с сетью. Обратитесь к администратору сети.
Требуется регистрация Novell	Для использования выбранной функции устройство настроено на выполнение регистрации Novell.
Неверный пароль или имя. Введите правильный пароль.	Указанные имя пользователя или пароль являются неправильными или введены с опечаткой. Повторите ввод имени пользователя и пароля. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему системному администратору.
Телефонная книга переполнена. Для добавления нового номера телефона необходимо удалить один из существующих номеров.	Добавление нового номера невозможно выполнить, так как телефонная книга переполнена.
Уточните параметры поиска	При использованных параметрах поиска устройство возвратило больше результатов, чем оно может отобразить. Попробуйте сузить свой поиск.

Сообщение	Описание или способ устранения
Замените набор подачи документов	Счетчик сканера показал, что наступило время для замены набора обслуживания устройства АПД. См. <i>Руководство по</i> <i>поддержке НР 9200C Digital Sender</i> .
Сканир. каретка блокирована	Проверьте фиксатор сканера, чтобы он находился в положении разблокировки. Для определения положения фиксатора сканера см. <u>Детали Digital Sender</u> .
Режим ожидания включен	Устройство находится в режиме ожидания. Для выхода из режима ожидания нажмите на панели управления любую клавишу.
Шлюз SMTP не отвечает	На шлюзе SMTP произошел тайм-аут. Попробуйте выполнить повторную отправку. Если проблема не будет устранена, обратитесь к системному администратору.
В данный момент цифровую отправку использ. макс. допустимое кол-во активных заданий. Попытайтесь отпр. Ваше задание позднее.	Устройство Digital Sender занято отправкой других заданий. Подождите и попробуйте отправить задание через несколько минут.
Неправильно введено имя папки.	Для выполнения функции отправки в папку устройство не может проверить правильность указанного пути. Проверьте правильность ввода пути.
Слишком много адресов в результатах поиска. Уточните параметры поиска.	При использованных параметрах поиска устройство возвратило больше результатов, чем оно может отобразить. Попробуйте сузить свой поиск.
Неверный пароль или имя. Повторите ввод.	Указанные имя пользователя или пароль являются неправильными или введены с опечаткой. Повторите ввод имени пользователя и пароля.
Для использования данной функции необходим ceaнc Windows	Для использования выбранной функции необходимо указать имя и пароль для входа в сеть Windows.
11.xx Ошибка внутреннего таймера	Внутренний таймер устройства не функционирует. Устройство Digital Sender может выполнять отправку, но при каждом его включении будет выдаваться запрос на ввод даты и времени.
	Обратитесь к системному администратору.
20 - недостаточно памяти	Сканируемый документ содержит больше данных, чем может быть записано в доступную память устройства. Для отправки помещенных в память данных нажмите Пуск (некоторые данные будут потеряны), а затем попробуйте уменьшить задание сканирования.

Сообщение	Описание или способ устранения
22 - переполнение буфера ЕЮ	На плату EIO отправлено слишком много данных. Возможно, используется неправильный протокол передачи. Выключите и снова включите устройство. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
22 Переполнение буфера встроенного В/В	На встроенную сетевую плату HP Jetdirect отправлено слишком много данных. Выключите и снова включите устройство. Попробуйте отправить задание снова. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
30.1.уу Ошибка сканирования	Произошла ошибка планшетного сканера. Выключите и снова включите устройство.
	Сообщение 30.18 Ошибка сканирования может указывать на блокировку головки сканера. Проверьте фиксатор сканера, чтобы он находился в положении разблокировки. Для получения информации о местоположении фиксатора сканера см. <u>Детали Digital Sender</u> . При повторении этой ошибки обратитесь к системному администратору.
40 - ошибка передачи EIO	Сбой соединения между устройством и платой EIO. Для закрытия этого сообщения и продолжения отправки нажмите Пуск.
40 Ошибка передачи встроенного В/В	Сбой соединения с встроенной сетевой платой HP Jetdirect. Выключите и снова включите устройство.
52.ху Ошибка	Произошла ошибка сканера. Выключите и снова включите устройство. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
57.хх Ошибка	Произошла ошибка двигателя вентилятора. Выключите и снова включите устройство. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
64 ОШИБКА	Произошла ошибка буфера сканера. Выключите и снова включите устройство. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
перемежается с сообщением	
Для продолжения выкл., затем вкл.	

Сообщение	Описание или способ устранения
68.х Ошибка памяти. Параметры изменены.	Произошла ошибка энергонезависимой памяти (NVRAM) и значение одного или нескольких параметров сброшено в значение по умолчанию.
	Отправку можно продолжать, однако результат работы некоторых функций может быть нежелательным из-за ошибки постоянной памяти.
	Для закрытия этого сообщения нажмите Пуск. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
68.х - постоянное запоминающее устройство заполнено	Память NVRAM принтера заполнена. Значения некоторых параметров, хранящихся в памяти NVRAM, могут быть сброшены в значения по умолчанию.
	Отправку можно продолжать, однако результат работы некоторых функций может быть нежелательным из-за ошибки постоянной памяти.
	Для закрытия этого сообщения нажмите Пуск. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.
68.х Ошибка зап. энергонез.памяти	Невозможно выполнить запись в память NVRAM принтера.
	Отправку можно продолжать, однако результат работы некоторых функций может быть нежелательным из-за ошибки постоянной памяти.
	Для закрытия этого сообщения нажмите Пуск. Если это сообщение появится снова, обратитесь к системному администратору.



Поддержка

Для получения технической поддержки устройства HP 9200C Digital Sender обратитесь к описанным ниже ресурсам.

Поддержка заказчиков НР

Для получения дополнительной информации об изделии см. *Руководство по началу* работы *HP* 9200C Digital Sender или *Руководство по поддержке HP* 9200C Digital Sender, которые находятся на компакт-диске. Для получения информации о службе поддержки заказчиков HP см. листок с информацией о поддержке, прилагаемый к изделию. Для получения дополнительной информации можно также посетить Webysen http://www.hp.com/support/9200c.

Указатель

Α

```
адресные книги
использование 22
устранение неисправностей 40
АПД
загрузка 13
Замените набор подачи документов 43
замятия, устранение 32
майларовый лист, замена 35
очистка 32
расположение 5
устранение неисправностей 37, 40
характеристики носителя 6
аппаратные компоненты 3
аутентификация, сообщение об ошибке 40
```

Б

бумага замятия в АПД, предотвращение 14 замятия, устранение 32 клавиша устранения замятия, расположение 5 характеристики 6 быстрый набор, факс 25

В

вложения, электронная почта отправка 17 размер файла 20 формат файлов 17 вторичная электронная почта 23 выключатель питания 5 выходные приемники, АПД 5

Г

гостевые адресные книги 22

Д

длинные страницы 39 документация 2 документы, загрузка в АПД 13 на стекло 14 доступ запрещен 40

Ж

жесткий диск 3

3

загрузка документов в АПД 13 на стекло 14 замена майларового листа 35 Замените набор подачи документов 43 замятия АПД, предотвращение 14 клавиша устранения, расположение 5 очистка 32 защита 8

И

индикаторы состояния 11 индикаторы, панель управления 10 интерактивная справочная система 2 интерфейсные порты 5

К

качество изображения, устранение неисправностей 37 качество сканирования, устранение неисправностей 37 качество, устранение неисправностей 37 клавиша вкл./выкл. 5 клавиша меню 10 клавиша останова 10 клавиша пуска 10 клавиша режима ожидания 10 клавиша сброса 10 клавиша состояния 10 клавиша устранения, замятие 5, 32 клавиши быстрого набора, факс 26 клавиши, панель управления 10 ключи, панель управления 10

Л

личные адресные книги 22

Μ

майларовый лист, замена 35

н

настройка папка 28 сканирование 16 факс 25 электронная почта 19 настройка резкости 20 носитель замятия в АПД, предотвращение 14 замятия, устранение 32 клавиша устранения замятия, расположение 5 характеристики 6

0

обрезанные страницы 39 общие адресные книги 22 ОЗУ 3 отмена заданий 41 отправка папка 27 рабочий поток 28 отправка по факс 23 электронная почта 17 очистка 32 ошибки внутреннего таймера 43 ошибки таймера 43

П

память прилагается 3 устранение неисправностей 43 панель управления защита 8 индикаторы и клавиши 10 расположение 5 сообщения об ошибках 40 язык 39 папки отправка 27 устранение неисправностей 38, 43 параметры сканирования 16 пароли 8, 36 персональные адресные книги 22 поля, сканирование 3 порты 5 приемники, АПД 5 программное обеспечение 3, 7 процедура входа 15

Ρ

рабочий поток, отправка 28 размер, файл 20 режим задания 16 режим ожидания 11 ролики, очистка 32 руководства 2 руководство по началу работы. 2 руководство по поддержке 2 руководство пользователя 2

С

серийный номер, расположение 5 сетевая плата, прилагается 3 сообщение о проверке блокировки сканера 41 сообщение о проверке кабелей 41 сообщение об обращении к администратору 41 сообщения об ошибках 40 списки получателей 22 списки, получатель 22 справочная система, интерактивная 2 стекло сканера, загрузка документов 14

т

телефонная книга факса 26 телефонная книга, факс 26

У

удаление фона 20 улучшение изображения 20 устранение замятий 32 устранение неисправностей адресная книга 40 АПД 37,40 Замените набор подачи документов 43 замятия в АПД, предотвращение 14 замятия, устранение 32 качество 37 майларовый лист, замена 35 об установке 36 обрезанные страницы 39 отмена 41 очистка 32 ошибки внутреннего таймера 43 ошибки памяти 43 ошибки при аутентификации 40 папки 38, 43 пароли 36 сообщение об обращении к администратору 41 сообщения об ошибках 40 факс 38 фиксатор сканера. 41 флэш-диск 42 чистые страницы 36 электронная почта 38, 41 язык панели управления 39

Φ

факс отправка 23 устранение неисправностей 38 фиксатор головки сканера 5 фиксатор, сканер 5 флэш-диск, устранение неисправностей 42 формат файлов 17 формат файлов цифровой отправки 17 формат, файл 17 функции 3 функция автозаполнения, электронная почта 19

Χ

характеристики носитель 6 функции Digital Sender 3

Ц

цветная бумага, сканирование 20

Ч

чистые страницы 36

Э

экран параметров оригинала 16 электронная почта адресные книги 22 вторичная 23 защита 8 настройка 19 отправка документов по 17 размер файла 20 списки получателей 22 устранение неисправностей 38, 41 формат файлов 17 функция автозаполнения 19

Я

язык, панель управления 39

Н

HP Jetdirect Inside 3

J

Jetdirect Inside 3 JPG 17

Μ

MTIFF 17

Ρ

PDF 17

т

TIFF 17

W

Web-узлы, поддержка 2

www.hp.com





Q5916-90924