



LASERJET PRO 200 COLOR MFP M276




Elimine los atascos en la bandeja de entrada de papel

⚠ PRECAUCIÓN: No utilice objetos punzantes, como pinzas o alicates puntiagudos, para eliminar los atascos. La garantía no cubre los daños causados por objetos punzantes.


Cuando retire un papel atascado, extráigalo del producto en línea recta. Si extrae el papel atascado en ángulo, podría dañar el producto.

📝 NOTA: Según dónde se encuentre el atasco, alguno de estos pasos puede no ser necesario.


1. Extraiga la bandeja y levante la puerta de acceso al atasco sobre la bandeja.



2. Sujete el papel con las dos manos y tire de él suavemente para extraerlo del producto.



3. Vuelva a colocar la bandeja.



4. Pulse el botón **Aceptar** para continuar con la impresión.